DENON
remotes

# DENON RC1187

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | [_] | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| | Bluetooth | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | Vol+ | VOL + | Vol+ |
| | Vol- | VOL − | Vol- |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Ω | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | ☼/) | LIST SMART | Smart / List |

| Original | Replacement |
|---|---|
| | |